



Handleiding cijferslot

- 1) Standaard staat het slot ingesteld op 0 0 0
- 2) In geval u uw eigen code wilt instellen, dient u het wielkje (1) naar rechts te trekken en uw eigen 3 cijferige code (2) in te stellen.
LET OP! Onthoud deze code goed. Vanaf nu kan de koffer slechts met de door u ingestelde code geopend worden.
- 3) Wanneer u het wielkje (1) weer terug naar links trekt, zal de code ingesteld zijn.
- 4) Als u de code nadien nogmaals wilt aanpassen, dient u het slot eerst op de door u gekozen 3 cijferige code (2) te zetten.
- 5) Vervolgens trekt u het wielkje (1) weer naar rechts en stelt u de nieuwe code (2) in.

